


Kort guide til betjening av LUNOS ventilasjon



Trykk *kort* om ikke annet er angitt. Holdes knappen *inne*, aktiveres programmeringsmodus (se utvidet funksjonsbeskrivelse).

Lysdiode viser aktivert funksjon eller valgt trinninnstilling.

TIPS FOR DRIFT

Trykker du feil eller for lenge. Stopp opp. Vent, og forsøk på ny.

Slå av ventilasjonen bare om det er helt nødvendig og kun i korte perioder.

Se til at ventilatordekslet er i ÅPEN posisjon. Unngå mellomposisjoner.

VEDLIKEHOLDSTIPS

Hvert annet år: Slå ventilasjonen AV, fjern innerdekslet helt, koble fra og trekk ventilatoren ut. Støvsug med en myk børste. Skyv ventilatoren inn igjen, koble til, fest dekslet og slå PÅ ventilasjonen igjen.

Les også Monteringsanvisningen.

Filter bestilles hos post@lavenergisystemer.no